



Einfache Installation einer Duftstoffzuführung

Das el. Magnetventil kann über einen Taster zurzeit geöffnet werden, oder mittels Timer (Zeitschaltuhr) im Minutenbereich automatisch angesteuert werden.

Achten Sie bitte darauf, dass keine 230 Volt führenden Teile sich im Nassbereich befinden dürfen.

Installation im Nebenraum oder spritzwasserschützt nahe der Dampfkabine.